



ASA FLAT



Часто задаваемые вопросы

1- Каково рабочее давление у волокнистого гладкого шланга?
От 2-х до 5.5 -дюймовые волокнистые шланги очень легко выдерживают давление (атмосферное) в 1.5 бар. Рабочее давление иных шлангов, имеющих большой диаметр, приблизительно составляет 1.3 бар.

2- Каков срок службы шлангов?

Благодаря содержащимся качественным и «anti-uv» материалам, минимальный срок составляет 5 лет.

3- Имеется ли гарантийный срок у волокнистых шлангов?

Да. На шланги под максимальным рабочим давлением, и при солнечном свете и холода имеют гарантию 2 года.

4- Возможно ли проводить шланги под землей?

Нет. Волокнистые шланги предусмотрены для проведения по поверхности.

5- Что делать, когда шланг поврежден?

В этом случае удаляется поврежденная часть и соединяется штуцером.



Этапы установки клапана (винтового) Ли Флат



1 2 3 4 5 6

Этапы установки клапана 17x17