



# لوله های نخدار



## سوالات رایج

- ۱ - فشار کاری لوله نخدار چقدر است ؟  
لوله نخدار از ۲ اینچ تا ۵/۵ اینچ فشار ۱/۵ بار (اتمسفر) را به راحتی تحمل می کند. فشار کاری سایز های بالاتر حدود ۱/۳ بار می باشد.
- ۲ - عمر لوله چقدر است ؟  
به دلیل دارا بودن مواد با کیفیت و anti-uv، حداقل ۵ سال عمر می کند.
- ۳ - آیا لوله نخدار ضمانت دارد ؟  
بله، این لوله ها در مقابل نور آفتاب و سرما در حداکثر فشار کاری ۲ سال ضمانت می شود.
- ۴ - آیا می توان لوله را زیر سطحی استفاده کرد ؟  
خیر، لوله نخدار روکار (سطحی) استفاده می شوند.
- ۵ - در صورت معیوب شدن لوله چه کاری باید انجام داد ؟  
در این صورت قسمت معیوب را برش داده و به جای آن قسمت می توان از رابط استفاده کرد.



مراحل نصب شیر لی فلت (حلزونی)



مراحل نصب شیر ۱۷×۱۷